



Compal CH7465

Nastavení WiFi kanálů

- Do internetového prohlížeče zadáme adresu 192.168.0.1.
- V pravém horním rohu si můžete přepnout nastavení do češtiny.
- Jako uživatelské jméno zadáme admin. Heslo zadáme to, které je uvedeno na samolepce ve spodní části modemu vedle „Settings password“.



- Nyní vybereme **Pokročilá nastavení**.
- V levé části rozklikneme **Bezdrát** a vybereme možnost **Bezdrátový signál**.
- Zde u možnosti **Kanál** přepneme na možnost **Ručně** a můžeme nastavit vysílací kanál zvlášť pro 2,4GHz a 5GHz síť.
- Změnu potvrdíme kliknutím na tlačítko **Použít změny**. Během max 2 minut dojde ke změně kanálů.

Bezdrátová frekvence 2.4 GHz

Povolit 2.4 GHz Zakázat 2.4 GHz

Bezdrátový režim: 802.11g/n mixed

Kanál: Ručně Automaticky Kanál 1

Šířka pásma: 20 MHz

Bezdrátová frekvence 5GHz

Povolit 5 GHz Zakázat 5 GHz

Bezdrátový režim: 802.11a/n/ac mixed

Kanál: Ručně Automaticky Kanál 112

Šířka pásma: 20/40/80 MHz

Použít změny

Postup řešení poruchy nepomohl?



- V případě nefunkčnosti i po řešení potíží s pevným internetem, je třeba kontaktovat naši technickou podporu formou hovoru nebo pomocí chatbota Tobiho, kterého naleznete na našich internetových stránkách www.vodafone.cz.