## Jak nastavit Wi-Fi:

- V levém sloupci klikněte na Pokročilé nastavení.
- Poté na Wireless a zvolte Basic.
- Dále zaškrtněte Povolit Wireless.
  - Klikněte do políčka SSID a přepište název vytvářené W-Fi sítě.
  - Nakonec klikněte na tlačítko Uložit/Použít.

	Wireless	Basic								
	Tato stránka požedavků.	umožňuje nastavit základní fur Klepněte na tlačitko "Uložit/Pou	kce bezdráto žiť", abyste n	wého rozhra astavili základ	ní LAN. Může Iní možnosti b	te povolit xezdrátov	nebo zakáz ého připoje	at bezdrát: ní.	wé rochra	AN, nastavit název bezdrátové stě (SSID) nebo omezit počet kanálů na základě národních
sstaveni	Por	volt Wireless								
e o zarizeni	the second se									
interface	En	able Wireless Hotspot2.0 [WPA2	is required!]							
2 Interface	im sk	nit Annuas Divint								
iervice	101 34	ye process point								
nabling	Izo Izo	lace klientů								
	-									
	28	cazat WMM Advertise								
v al Control	ITT Do	olt Wesley Multicest Ecourard	DAMES							
an Compron	1.	TOR THE BOD POLICE TO THE O								
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	SSID:	Vodafone Internet	-							
	RSSID:	FR-6E-85-3E-59-06								
=										
	Zemēs	CZECH REPUBLIC					-			
op Limit	Mex	16								
ervice	Klientů:	10								
ce Grouping	100									
nel	wireless - G	f	soayi						_	
Management	Povoleno	SSID	Skryté	Izolovanat	WHM	Povolit	Povolit	Hax	BSSID	
at			1000	Klienty	Advertise	WMF	HSPOT	kliento		
	100	SSID2	1977	100	100	177	E Forma?	1 16	N/A	
1 To	1973		1000	10070	1983	6971	and the second s			
		SSID3	100	Total Contraction	103	Elli	[wpa2	] 16	N/A	
ity	1003									
ity Filter	00	SSID4	101	100	E1	E 1	[wpa2	1 16	N/A	

- Nyní v levém sloupci klikněte do políčka Security.
- V položce Ověření v síti vyberte zabezpečení WPA2-PSK nebo jiné dle potřeby.
   Pro zobrazení nebo kontrolu bodo WK 51 Ult. X
  - Pro zobrazení nebo kontrolu hesla Wí-Fi klikněte na link: Click here to display.
  - Nakonec klikněte na tlačítko Uložit/Použít.

1000										
	2	Wireless Security								
Snadné nastavení Informace o zařízení Pokročilé nastavení • WAN Interface		Tato stránka umožňuje nastavit funí Můžete nastavit konfiguraci nučně NEBO pomocí WIR Protected Setup(WPS) Poznámka: Pokod jsou položky ST bude WPS funkce zakázána.	rce zabezpečení bezdráto FA PIN a Authorized MAI	ového LAN roshrani. C nevypiněné, bude použitá funkce WPS - PBC. Pokud je zapnutá funkce Skrýt Access P	oint nebo je zapnutý Mac filter s funkcí "adresy polvolt" a MAC filtr je prázdný.					
Layer2 Interface     WAN Service		WP5 Setup								
• IPv6 Enabling • LAN		Povolit WPS	Zakázat 💌							
NAT     Security     Parental Control		Ručni nastaveni AP								
Quality of Service     Routing     DNS		Můžete nastavit metodu ověřování s určit, zda je pro přihlážení vyžadová Klepněte na tlačitko "Uložit/Použit",	86, výběr šfrování dat, in střový klíč a zadat šfr	ování.						
● DSL E	=	Vybert# SSID:	Vodafone Internet 👻							
TTL/Hop Limit     USB Service		Ověření v stři: WPA / WAPI heslo: WPA Group Rekey Interval: WPA / WAPI Šífrování; WEP šífrování;	WPA2-PSK		WPA2 -PSK V					
• 3G/4G			******	<u>Click here to display</u> (klikněte pro zobrazení nastaveného hesla)	Shared					
• IP Tunnel			AES •		802.1X					
IPSec     Power Management     Multicast			Disabled +		WPA WPA-PSK					
• Wireless Basic			Ulait/Poult		WPA2 -PSK					
Security MAC Filter Wireless Bridge					Mixed WPA2/WPA Mixed WPA2/WPA -PSK					
Advanced Station Info										





## Pokročilé nastavení - Wireless - Advanced. Vysílací kanál změníte v nabídce Kanál. Změnu nezapomeňte uložit.