

## LTE modem Huawei B2368 – 66 – Nastavení Wi-Fi



- Nastavení Wi-Fi provádíme v rozhraní modemu.
  Doporučujeme nastavovat Wi-Fi pomocí zapojeného počítače LAN kabelem.
- K nastavování otevřeme webový prohlížeč. (doporučujeme Google Chrome)
- Otevřeme si webový prohlížeč a zadáme:
- Zadáme <u>192.168.1.1</u>

 $\leftrightarrow \rightarrow \mathcal{C}$   $\bigtriangleup$  (S https://192.168.1.1

- Odkaz nás přesměruje na úvodní stránku.
- Zadáme uživatelské jméno a heslo ze štítku modemu.



- Tím se dostaneme do rozhraní routeru.
- Následně zadáme Síťové nastavení a vybereme, kterou Wi-Fi budeme chtít konfigurovat.





- Zde již nastavujeme dle své potřeby.
- Následně dáme použít a k Wi-Fi se zkusíme připojit.

IFI 2,4 GHz		WIFI 5 GHz		
Obecné Vice'AP WPS		Obecné Vice AP WPS		
Jméno bezdrálové sílě (též známé jako 3900) a úroveň jejího zabezpečení jsou základní prvky poub úroveň než Bez zabezpečení, abyske ochránili vaše data před neoprávněným přístupem nebo jejich p	ívání WIFL Úroveň zabezpečení doporučujeme nastavit na jinou oškozením přes bezdrátovou sít.	Jméno bezdrátové sílě (též známé jako SSID) úroveň než Bez zabezpečení, abyste ochránili v	a úroveň jejiho zabezpečení jsou základní prvky použ aše data před neoprávněným přístupem nebo jejich p	ívání WiFi: Úroveň zabezpečení doporučujeme nastavit na jinou oškozením přes bezdrátovou siť.
Nastavení bezdrátové sítě WFI: 🛛 Povolit WFI	Zadáme jméno Wi-Fi	Nastavení bezdrátové sítě VNFI :	Povolit WiFi	Zadáme jméno Wi-Fi
Nastavení bezdrátové sítě Jméno bezdrátové sňě(SSID): HUMVELB2368-477D4E		Nastavení bezdrátové sítě Jméno bezdrátové sítě(SSID):	HUAWELB2368-5G-477D4F	-
tzolace: O Povolt ® Zakizat BSSID: 84:AA9C-47:7D:4E		Izolace: BSSID:	O Povolt ® Zakázat 84 AA 9C 47 7D 4F	
Volba režimu : 802 titulgin ∨ Šiška pásma : 20/40 MHz Y Výběr kanálu : Auto ∽		Volba režimu : Šrāka pásma : Výběr kanálu :	802.11a/an/ac ~ 20/40/80 MHz ~ Auto	
Provozní kanál 8		Provozní kanál	157	
Úroveň zabezpečení Bez Vvšší bezpečnost		Úroveň zabezpečení Bez	Vyšší bezpečnost	
(co) zabezpečení (doporučeno)		(i) zabezpečeni	(doporučeno)	
Rešim zabezpečení : WPH2-PSK v	Zadáme heslo Wi-Fi	Režim zabezpečení :	WPA2-PSK V	Zadáme heslo Wi-Fi
Zadejte 8-43 znahů (a-z, A-Z, 0-9). Dúrazně doporučujeme povětí 2 nebo více ze 3 druhů znaků (a-ziA-Z, 0-9) Zobrazit hesto:		Zadejte 8-63 znaků (a- nebo vice ze 3 druhů z Zobrazit heslo:	z, A-Z, O-9). Dúrazně doporučujeme použit 2 znaků (a-z/A-Z, O-9)	
Pre-Shared kilć :		Pre-Shared klič :	vice	
	Použit Zrušit			Použít Zrušit
📄 Poznámka : Volba Bez zabezpečení nebo režimu zabezpečení WPA-PSK představuje potenciální bezpečnostní r	12iko.	Poznámka : Volba Bez zabezpečení nebo režimu zabezpe	čení WPA-PSK představuje potenciální bezpečnostní i	riziko.

Modré šipky znázorňují možnost změny kanálů.



Pokud hesla zapomenete, kdykoliv můžete buď změnit hesla v tomto nastavení, nebo router vyresetovat do továrního nastavení. Poté jsou hodnoty opět tak, jak jsou uvedené na štítku modemu.