

- Pro nastavení musíme vstoupit do rozhraní modemu.
- Připojíme se k modemu pomocí Wi-Fi, nebo Lan kabelu.
- Na štítku modemu jsou přihlašovací údaje:



- Po přihlášení k Wi-Fi, otevřeme prohlížeč.
- Zadáme <u>http://vodafonemobile.cpe</u>

🌔 вз	000		Vodafone CZ		Usill	ull 🌐	(î•	
	÷							
		Smart Device	Simple World					
		LTE Broadband Center						
				/				
		Uživatelské jméno: admin						
		Heslo: Jazyk: Čeština						
		Zadejte své uživate	elské jméno a heslo.					
		Přihlásit	Zrušit					

- V případě prvního zapojení je heslem "admin".
- Najdete jej na štítku modemu.

Po připojení do rozhraní modemu zvolíme možnost Wi-Fi.

Přehled						
Informace o produktu						
Rychlé nastavení	Stav Internetu					
•	Stav karty USIM:	Karta USIM v pořádku				
Aktualizovat	Režim sítě:	LTE(LTE)				
	Stav protokolu IPv4:	Připojeno				
	Adresa IP:	10.171.70.67				
	DNS protokolu IPv4:	31.30.90.1,31.30.90.2				
	Využití Internetu					
	Celkový přenos:	33.22 GB				
	Vymazat	Dalši >>>				

- Následně nastavujeme údaje dle svých potřeb.
- SSID: změna jména Wi-Fi.
- WPA-PSK : změna hesla Wi-Fi.

stavení Wi-Fi	Nastavaní Wi Ei						
áva přístupu							
tavení WPS	Síť Wi-Fi umožňuje přístup k Internetu pro zařízení Wi-Fi.						
⁼i Multi-SSID	Poznámka: Změny parametrů Wi-Fi se projeví až po restartování modulu Wi-Fi. Dojde k přerušení služeb Wi-Fi na přibližně 30 sekund.						
ročilá nastavení							
S	Obecná nastavení						
	Wi-Fi:	Povolit	Změna jména Wi-Fi				
	Režim:	802.11b/g/n					
Profil SSID							
	SSID:	WLAN1-H2MRQ7	* (1–32 znaků ASCII)				
	Maximální počet zařízení:	32	* (1-32)				
	Skrýt vysílání SSID:	Povolit	Zabezpečení a šifrování				
	Izolace AP:	Povolit					
	Zabezpečení:	WPA-PSK a WPA2-PSK 🗸	Změna bosla Wiji I				
	Šifrování WPA:	TKIP+AES 🗸					
	Zobrazit heslo:	Povolit					
	WPA-PSK:	šestnáctkových znaků)	* (8–63 znaků ASCII nebo 8–64				