



Vodafone GigaCube 5G gen.2 (ZTE MC888 Ultra)

😤 Změna jména a hesla Wi-Fi

- Do internetového prohlížeče zadáme adresu <u>http://giga.cube</u>.
- Do kolonky heslo zadáme to, které je uvedeno na samolepce v dolní části modemu vedle nápisu Web UI Password a klikněte na tlačítko "Přihlásit se".
- Po přihlášení bude v prostřední části obrazovky pod "Můj směrovač" možnost Wi-Fi a klikneme na Nastavení.



Zde jsou dvě možnosti změny názvu a hesla Wi-Fi. První možností je mít stejný název a heslo jak pro 2,4GHz tak pro 5GHz Wi-Fi. V tomto případě o tom ke které frekvenci jste připojeni, rozhoduje jakou síť umí vaše zařízení (mobil, notebook, TV...). Druhá možnost je mít rozdílné jméno a heslo pro každou síť zvlášť.

Stejný název SSID a Heslo pro obě sítě

- V kolonce Název sítě (SSID): nastavíme jak chceme aby se Wi-Fi síť jmenovala.
- Do kolonky **Heslo:** zadáme heslo jaké pro danou Wi-Fi síť chceme.
- Změny potvrdíme kliknutím na tlačítko **Použít**.

Pod nastavením Wi-Fi si můžete všimnout malého QR kódu. Tento kód slouží k připojení k Wi-Fi bez nutnosti zadávat údaje sítě. Stačí ho jen naskenovat mobilním telefonem.

Název sítě (SSID) *	gigacube-	
	Vysílání SSID	MARKER
	Všechna bezdrátová klientská zařízení jsou zcela izolov	ána.
Režim zabezpečení	WPA2-PSK/WPA3-PSK	
Heslo *		LEU 53-19840'
	Zobrazit heslo	

Rozdílný název pro 2.4GHz a 5GHz

 V horní části obrazovky najdeme možnost Řízení bandů kterou přepneme na Zakázat a potvrdíme tlačítkem Použít.

Řízení bandů

O Povolit



Nyní musíme cca minutu počkat než se stránka znovu načte.

- Nyní máme pod sebou Základní nastavení 2,4 GHz a Základní nastavení 5 GHz.
- V kolonce Název sítě (SSID): nastavíme jak chceme aby se Wi-Fi síť jmenovala.
- Do kolonky Heslo: zadáme heslo jaké pro danou Wi-Fi síť chceme.
- Pokud chceme stejný název jako u 2,4GHz ale s _5Ghz na konci, stačí zaškrtnout "Synchronizace se základními nastaveními 5GHz".
- Pokud chceme u 5GHz úplně jiný název a heslo, možnost odškrtneme a vyplníme Název Sítě a Heslo i u 5GHz.
- Změny potvrdíme stisknutím tlačítka Použít.

Základní nastavení 2,4 GHz			Základní nastavení 5 G	Hz
Název sítě (SSID) *	gigacube-E845F5		Název sítě (SSID) *	gigacube-E845F5_5G
	Vysílání SSID			Vysílání SSID
	Všechna bezdráto	vá klientská zařízení jsou zcela iz	olována	Všechna bezdrátová klientská zařízení jsou zcela izolována.
Režim zabezpečení	WPA2-PSK/WPA3-F	PSK	 Režim zabezpečení 	WPA2-PSK/WPA3-PSK
Heslo *	••••••		Heslo *	
	Zobrazit heslo			Zobrazit heslo
PMF	Zapnuto	Vypnuto	PMF	Zapnuto Vypnuto
	回《清報》			■《篇解教》