



Setting of the Wi-Fi for modem Comtrend

How to set Wi-Fi:

- Click on **Advanced Settings** in the left column.
- Then click on **Wireless** and choose **Basic**.
- Next, check **Enable Wireless**.
- Click on the **SSID** field and rewrite the name of created Wi-Fi network.
- Then click the **Save/Apply** button.
- Enter the IP address 192.168.1.1 to the browser in a separate form or using the https:// encryption protocol as shown in the image below.



Wireless -- Basic

Tato stránka umožňuje nastavit základní funkce bezdrátového rozhraní LAN. Můžete povolit nebo zakázat bezdrátové rozhraní LAN, nastavit název bezdrátové sítě (SSID) nebo omezit počet kanálů na základě národních požadavků. Klepněte na tlačítko "Uložit/Použít", abyste nastavili základní možnosti bezdrátového připojení.

Povolit Wireless

Enable Wireless Hotspot2.0 [WPA2 is required]

Skrýt Access Point

Izolace klientů

Zakázat WMM Advertise

Povolit Wireless Multicast Forwarding (WMMF)

SSID: Vodafone Internet

BSSID: F8:8E:85:3E:59:C6

Země: CZECH REPUBLIC

Max. Klientů: 16

Povoleno	SSID	Skrýt	Izolovat Klienty	Zakázat WMM Advertise	Povolit WMMF	Povolit HS200T	Max. klientů	BSSID
<input type="checkbox"/>	SSID2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2]	16	N/A
<input type="checkbox"/>	SSID3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2]	16	N/A
<input type="checkbox"/>	SSID4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2]	16	N/A

Wireless - Guest / virtuální přístupové body:

Uložit/Použít

- Next, in the left column, click on the **Security** field,
- Under **Network Authentication**, select **WPA2-PSK** or other security as needed.
- To view or check the Wi-Fi password, click the link: **Click here to display**.
- Then click the **Save/Apply** button.



Wireless -- Security

Tato stránka umožňuje nastavit funkce zabezpečení bezdrátového LAN rozhraní. Můžete nastavit konfiguraci ručně.

NEBO pomocí WiFi Protected Setup(WPS)

Poznámka: Pokud jsou položky STA PIN a Authorized MAC nevyplněné, bude použita funkce WPS - PBC. Pokud je zapnutá funkce Skrýt Access Point nebo je zapnutý Mac filter s funkcí "adresy povolit" a MAC filtr je prázdný, bude WPS funkce zakázána.

WPS Setup

Povolit WPS: Zakázat

Ruční nastavení AP

Můžete nastavit metodu ověřování sítě, výběr šifrování dat, určit zde je pro přihlášení vyžadován síťový klíč a zadat šifrování. Klepněte na tlačítko "Uložit/Použít".

Vyberte SSID: Vodafone Internet

Ověření v síti: WPA2-PSK

WPA / WAPI heslo: ***** [Click here to display](#) (klikněte pro zobrazení nastaveného hesla)

WPA Group Rekey Interval: 0

WPA / WAPI Šifrování: AES

WEP šifrování: Disabled

Uložit/Použít

WPA2 -PSK

Open

Shared

802.1X

WPA

WPA-PSK

WPA2

WPA2 -PSK

Mixed WPA2/WPA

Mixed WPA2/WPA -PSK