



Compal CH7465






Nastavení názvu a hesla WiFi

- Do internetového prohlížeče zadáme adresu 192.168.0.1.
- V pravém horním rohu si můžete přepnout nastavení do češtiny.
- Jako uživatelské jméno zadáme admin. Heslo zadáme to, které je uvedeno na samolepce ve spodní části modemu vedle „Settings password:“.



- Nyní vybereme **Pokročilá nastavení**.
- V levé části rozklikneme **Bezdrát** a vybereme možnost **Zabezpečení**.
- V tuto chvíli můžete nastavit název WiFi a heslo zvlášť pro 2,4GHz a 5GHz síť.
- Změnu potvrdíme kliknutím na tlačítko „Použít změny“. Během max 2 minut dojde ke změně kanálů.

Zabezpečení bezdrátové sítě 2.4 GHz

	Název WiFi sítě (SSID)	<input type="text" value="UPCF944EC8"/>	
	Vysílat název WiFi sítě (SSID):	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne	
	Zabezpečení	<input type="text" value="WPA2-PSK"/>	
	WiFi heslo (bezpečnostní klíč)	<input type="password" value="XXXXXXXX"/>	 Dobré
	Zobrazit heslo	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	

Nastavení WiFi 5 GHz

	Název WiFi sítě (SSID)	<input type="text" value="UPCF944EC8"/>	
	Vysílat název WiFi sítě (SSID):	<input type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne	
	Zabezpečení	<input type="text" value="WPA2-PSK"/>	
	WiFi heslo (bezpečnostní klíč)	<input type="password" value="XXXXXXXX"/>	 Dobré
	Zobrazit heslo	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	

Použít změny

Postup řešení poruchy nepomohl?



- V případě nefunkčnosti i po řešení potíží s pevným internetem, je třeba kontaktovat naši technickou podporu formou hovoru nebo pomocí chatbota Tobiho, kterého naleznete na našich internetových stránkách www.vodafone.cz.