




## LTE modem Huawei B2338 – 168 – nastavení Wi-Fi



- Nastavení Wi-Fi provádíme v rozhraní modemu.
- Doporučujeme nastavovat Wi-Fi pomocí zapojeného počítače LAN kabelem.
- K nastavování otevřeme webový prohlížeč. (doporučujeme Google Chrome)

- Otevřeme webový prohlížeč a zadáme:
- Zadáme [192.168.1.1](https://192.168.1.1)



- Odkaz nás přesměruje na přihlašovací stránku routeru.




- Zadáme informace ze štítku modemu.





- Pokud to po nás chce nové heslo, zvolíme si libovolně nové, nebo dáme přeskočit.
- Na úvodní stránce zvolíme vpravo nahoře Wi-Fi.



- Následně měníme požadované hodnoty dle potřeby.

