



LTE Huawei B2338 - 168 Na routeru nesvítí indikátor systém



- Pokud při této závadě blikají postupně diody LTE souměrně nebo od nejmenší po největší a poté všechny zhasnou, znamená to, že se modem načítá nebo provádí aktualizaci.
- Když tento proces probíhá déle než 1 hodinu vypneme router zhruba na 10 sec. počkáme a router znovu zapneme.
- V případě že předešlý úkon nepomůže, je třeba router uvést do továrního nastavení pomocí párátko, špendlíku nebo rozevřené spony.
- Podržíme tlačítko reset nejméně 20 sec.



Pozor:

Všechna nastavení Wi-Fi se při resetu do továrního nastavení přenastaví také, je třeba pak najít Wi-Fi název a heslo na štítku modemu.



Tlačítko reset

Postup řešení poruchy nepomohl?



- Pokud ani reset nepomůže k vyřešení poruchy, je třeba kontaktovat oddělení technické podpory hovorem nebo pomocí chatbota Tobiho na našich webových stránkách www.vodafone.cz
- **Výměnu routeru nebo antény (manipulací s ní) provádí pouze servisní technik pověřený společností Vodafone.**