

5G

## Vodafone R218 – Přehled



- V R218 lze dobře sledovat informace o čerpaní, nebo samotném zařízení.
- Můžeme si díky tomu hlídat útratu ve formě přesunu balíčků.
- **Pozor R218 neumí 5G.**

The screenshot shows the Vodafone R218 web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Hlavní' and 'Směrovač'. The main menu includes 'Mobilní širokopásmové připojení', 'SMS', 'Účet', and 'Zařízení'. The 'Diagnostika' section is active, showing 'Ovládací prvky zařízení'. The 'Mobile Wi-Fi informace' section is expanded, displaying the following data:

Stav mobilního širokopásmového připojení	
Stav mobilního širokopásmového připojení	Připojeno
Stav aktivity stávajícího připojení k Internetu	14 minut 32 sekund
Přenosová rychlost	1.74kb/s
Celkový objem	10.42MB
Celkový čas	1 hodiny 5 minut
IPv4 - IP adresa	10.163.156.35
IPv4 - DNS1	31.30.90.1
IPv4 - DNS2	31.30.90.2
IPv6 - IP adresa	
IPv6 - DNS1	
IPv6 - DNS2	

Below the table, there is a button 'Resetovat počítadlo' and a note: 'Resetujte parametry „Celkový objem“ a „Celkový čas“'. A disclaimer at the bottom states: 'Výše uvedený souhrn je pouze přibližný. Přesné hodnoty naleznete ve vyúčtování.'

Annotations on the screenshot:

- A red arrow points from the 'Zařízení' menu item to the 'Diagnostika' section.
- A red arrow points from the 'Celkový objem' value (10.42MB) to the text 'Celkový objem odeslání.'
- A red arrow points from the 'Resetovat počítadlo' button to the text 'Po každém konci zúčtovacího období proběhne'.