



Změna jména a hesla Wi-Fi


Vodafone Station
(Arris TG3442DE, TG6442VF)



Změna jména a hesla Wi-Fi

1. Do internetového prohlížeče zadejte adresu **192.168.0.1**
2. Pokud máte zobrazení v angličtině, ve spodní části stránky si můžete zvolit češtinu jako výchozí jazyk.
3. Uživatelské jméno zadejte: **admin**
4. Přihlašovací heslo najdete na štítku v zadní části modemu.
5. Poté klikněte na tlačítko **Přihlášení**.



 vodafone TG3442DE	Network Name (SSID): Vodafone - XXXX	Wi-Fi Password: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Input Voltage: 12V ~ 3.5A Model No: TG3442DE HW Version: SR2 MADE IN CHINA	Vodafone Procurement Company S.à r.l. 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
	Router access: http://192.168.0.1	Password: XXXXXXXX 4	CM MAC: XXXXXXXXXXXX	S/N: XXXXXXXXXXXX


 vodafone TG6442VF	Network Name (SSID): Vodafone - MMMM	Wi-Fi Password: MMMMMMMMMMMMMMMM	Input Voltage: 12V ~ 3.5A Model No: TG6442VF HW Version: MMM MADE IN CHINA	Vodafone Procurement Company S.à r.l. 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
	Router access: http://192.168.0.1	Password: MMMMMMMM 4	CM MAC: MMMMMMMMMMMM	S/N: MMMMMMMMMMMM

Pro změnu uživatelského jména a hesla můžete využít dva způsoby:

- A. Zvolíte stejné uživatelské jméno i heslo pro frekvenci 2,4 GHz i 5 GHz. O výběru připojení k příslušné frekvenci v tomto případě rozhoduje to, jakou síť využívá vaše zařízení (telefon, notebook, TV atd.).
- B. Nastavíte rozdílné uživatelské jméno a heslo pro každou síť zvlášť.




Stejný název SSID a heslo pro obě sítě

1. V horním menu vyberte možnost **Wi-Fi**.
2. Na této stránce můžete nastavit společný název sítě (SSID) i heslo pro obě frekvence Wi-Fi.
3. Svou volbu potvrďte tlačítkem **Potvrdit**. Změna názvu i hesla se projeví nejdéle do 3 minut.



Rozdílný název pro Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz

1. V pravém horním rohu klikněte na roletku **Základní režim** a přepněte na **Expertní režim**.
2. V horní liště vyberte **Wi-Fi** a poté v levém menu klikněte na **Obecné**.
3. Aktivujte možnost **Rozdělit SSID**.
4. Na stejné stránce níže můžete nastavit rozdílné názvy pro síť 2,4 GHz a 5 GHz.
5. Pro každou změnu zvlášť klikněte na tlačítko **Změnit heslo**.
6. Aktualizaci názvu a hesla na závěr ještě odsouhlasíte na konci stránky tlačítkem **Potvrdit**. Změny se projeví nejdéle do 3 minut.



Uvedený postup řešení vám nepomohl?

Pokud se vám nepodařilo změnu úspěšně vyřešit, nebo máte nějaké další otázky, kontaktujte nás pomocí **chatbota TOBi**, kterého naleznete na našich internetových stránkách **vodafone.cz** nebo telefonicky na **800 77 00 77**.